

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtótrafó-csere **FORD**  
**MONDEO III Kombi**  
**(BWY)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD MONDEO III KOMBI  
(BWY). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtótrafó – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtótrafó – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.



5 Jelölje meg a gyújtógyertya huzalainak felszerelési sorrendjét.



6 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.



### Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.

7 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



8

Távolítsa el a gyújtótekerceszt.



9

Szerelje be az új gyújtótekerceszt.



10

Húzza meg a gyújtótekercesz rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



11

A gyújtótekerces érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt.



12

Dugja be a gyújtótekerces csatlakozót.



13

Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.



### Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

15

Állítsa le a motort.

16

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



### Csere: gyújtótrafó – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Típek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

**17** Vegye le a sárvédő takarót.

**18** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.