

# **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere  
**MERCEDES-BENZ R-**  
**osztály (W251, V251)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165),  
MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 280 4-matic (251.062), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 300 4-matic (251.062)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ R-  
OSZTÁLY (W251, V251). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Kombinált kulcs №16
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Vegye le a motorfedelelet.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

**4** Távolítsa el a légbeömlő levegő csöveket.



**5** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



**6** Távolítsa el a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szj – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**7** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

**8** Szerelje fel a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Típek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

9

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



10

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.



11

Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

12

Szerelje vissza a légbeömlő levegő csöveket.



13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



## Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.