



Elülső ablaktörlő lapát-  
csere **MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 3.5-T Van**  
**(W906)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 313 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 324 3.5 (906.633, 906.635, 906.637), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 311 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 315 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 309 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 318 CDI 3.0 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 310 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 316 1.8 (906.663, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 316 CDI 2.2 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 311 CDI 2.2 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 315 CDI 2.2 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 318 CDI 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

Csere: ablaktörlő lapát – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje, Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.
- A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906).

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Kapcsolja be a gyújtást. Állítsa szervizállásba az ablaktörlő lapátokat.



2

Kapcsolja le a gyújtást. Szerviz üzemmódban a lapátok felső állásban lesznek.



3

Készítse elő az új ablaktörő lapátokat.



4

Húzza el az ablaktörő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.



5

Fordítsa el 90 fokkal az ablaktörő lapátot. Távolítsa el a lapátot az ablaktörő karról.



Csere: ablaktörő lapát – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906). Tipp:

- Az ablaktörő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörő kar ne ütközzön az üveghez.

6

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre.



Csere: ablaktörlő lapát – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne érintse meg az ablaktörlő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

7

Kapcsolja be a gyújtást. Állítsa vissza szervizállásból az ablaktörlő lapátokat.



8

Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését. A lapátok nem érhetnek össze, és nem ütközhetnek a szélvédő tömítéséhez.



9

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.