



Elülső fékbetétek-csere
NISSAN Interstar Platós
teherautó/Alváz
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN INTERSTAR alváz 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR alváz dCi 115, NISSAN INTERSTAR alváz dCi 120, NISSAN INTERSTAR alváz dCi 150, NISSAN INTERSTAR alváz 3.0 dCi 140

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi

**CSERE: FÉKBETÉTEK – NISSAN INTERSTAR PLATÓS
TEHERAUTÓ/ALVÁZ. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Nyikorgásgátló paszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 17-es dugókulcs fej
- 18-as dugókulcs fej
- Torx T40 bit fej
- 24-es kerék dugókulcs
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Racsnis csavarhúzó
- Hajtószár
- Szerelőkar
- Féknyereg visszatekerő szerszám
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: fékbetétek – NISSAN Interstar Platós teherautó/Alváz. Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat és fékbetéteket az állapotuktól függetlenül tengelyenként párban cserélje ki. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A féktárcsák és a fékbetétek csereeljárása azonos a tengely mindkét oldalán.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉKBETÉTEK – NISSAN INTERSTAR PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa ki a motorháztetőt.

2 Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.



3 Ha emelőt használ, rögzítse a kerekeket ékekkel.



- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 24-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.




- 5 Emelje fel a gépkocsit.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Csere: fékbetétek – NISSAN Interstar Platós teherautó/Alváz. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.



8

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.




9

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



10

Csavarja ki a féknyereg alsó rögzítőcsavarját. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




11

Csavarja ki a féknyereg alsó rögzítőcsavarját. Használjon 17-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




12

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



13

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: fékbetétek – NISSAN Interstar Platós teherautó/Alváz. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőrőt, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.

14

Távolítsa el a fékbetéteket.




15

Távolítsa el a fékbetét rögzítő lemezét a féknyeregből.




16

Tisztítsa meg a féknyergek dugattyúit. Használjon műanyag kefét. Használjon féktisztítót.



17

Húzza vissza a féknyereg dugattyúit. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.



18 Helyezzen be egy új fékbetét rögzítő lemezt a féknyeregbe.




19 Kezelje a fékbetéteket azokon a területeken, ahol azok érintkeznek a féknyereg-tartó vezetőível. Használjon nyikorgásgátló pasztát.



20 Szerelje be új fékbetéteket.




21 Szerelje be a féknyerget.



22 Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



- 23** Húzza meg a féknyereg felső rögzítőcsavarját. Használjon 17-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 80 Nm.




- 24** Húzza meg a féknyereg alsó rögzítőcsavarját. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 30 Nm.




- 25** Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

- 26** Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsír.



- 27** Szerelje fel a kereket.




Csere: fékbetétek – NISSAN Interstar Platós teherautó/Alváz. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál rögzítse a kereket.

28

Csavarja be a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 24-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




29

Engedje le az autót, és kereszt alakzatban haladva húzza meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 24-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 172 Nm.



30

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.



31

A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



32

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.



33

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.



34

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.