



Hosszbordás szíj-csere  
**NISSAN NV200 Van /**  
**Kombi** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN NV200 Van / Kombi 1.5 dci

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN NV200 VAN /  
KOMBI. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №16
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: hosszboardás szíj – NISSAN NV200 Van / Kombi. Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN NV200 VAN / KOMBI. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



**4** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**5** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. NISSAN NV200 Van / Kombi

7

Vegye le a kereket.



8

Távolítsa el a sárvédő borítást. Használjon patent kisedő szerszámot.



9

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



**10** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.



**11** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



**12** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.



**13** Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



**14** Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



**15** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

**Csere: hosszbordás szíj – NISSAN NV200 Van / Kombi. Tipp:**

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


**16** Szerelje fel a hosszbordásszíjat.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

**17** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



**18** Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



**19** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



**20** Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.



**21** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



**22** Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.





- 23** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 24** Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.




- 25** Szerelje fel a kereket.



Csere: hosszbordás szíj – NISSAN NV200 Van / Kombi. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

- 26** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



27

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 105 Nm nyomatékkal.



28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



29

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

30

Állítsa le a motort.

31

Vegye le a sárvédő takarót.

32

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.