

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere
RENAULT MEGANE III
Kupé (DZ0/1_) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.2 TCe, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 R.S., RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 220

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MEGANE II lépcsőshátú (LM0/1_) 1.4

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – RENAULT MEGANE III
KUPÉ (DZ0/1_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:



- Üzemanyagcső bontó fogó
- Feszítővas
- Folyadéktartály

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját. Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



2

Emelje fel az autót, és állítsa jack emelőkre.


3

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



4

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.



Csere: üzemanyagszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

5

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon feszítővasat. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



6

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). A szakemberek ajánlják:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_).

7

Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



8

Engedje le az autót.

9

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát. Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



Csere: üzemanyagszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

10

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

11

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_). Tipp:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.