



Hátsó ablaktörlő lapát-
csere **SKODA Octavia IV
Combi (NX5)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – SKODA OCTAVIA IV
COMBI (NX5). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:



- Lapos csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – SKODA OCTAVIA IV COMBI (NX5).
ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**

- 1 Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörlő lapát kapcsolót lefelé állásba.
- 2 Kapcsolja le a gyújtást. Szerviz üzemmódban a lapátok felső állásban lesznek.
- 3 Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.



- 4 Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.



- 5 Nyomja meg a csipeszt. Használjon lapos csavarhúzó. Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.



Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Octavia IV Combi (NX5). Az AUTODOC ajánlja:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.

6

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre.



7

Ezzel az ablaktörlőket szerviz üzemmódból működési módba állítja.

Csere: ablaktörlő lapát – SKODA Octavia IV Combi (NX5). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.