



Gyújtókábel-csere **VW**  
**Golf III Hatchback (1H1)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – VW GOLF III HATCHBACK  
(1H1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Hosszú orrfogó
- Lapos csavarhúzó
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtókábel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tippek az AUTODOC-tól:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – VW GOLF III HATCHBACK (1H1). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.



4 Távolítsa el a légszűrő házat.



5 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




6

Szerelje le a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét. Használjon lapos csavarhúzó.




7

Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezeték telepítési sorrendjét.



8

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.




### Csere: gyújtókábel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.

9

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról. Használjon hosszú orrfogót!




Csere: gyújtókábel – VW Golf III Hatchback (1H1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.

10

Csatlakoztassa le a nagyfeszültségű vezetéket.



11

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtáselosztó fedeléhez.




Csere: gyújtókábel – VW Golf III Hatchback (1H1). Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

12

Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákhoz. Használjon hosszú orrfogót!



Csere: gyújtókábel – VW Golf III Hatchback (1H1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


13

Csatlakoztassa a nagyfeszültségű vezetékét.




14

Szerelje fel a gyújtógyertya vezeték rögzítőjét.




15

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.




16

Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.



17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



18

Állítsa le a motort.

19

Vegye le a sárvédő takarót.

20

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.