



Elülső féknyereg-csere
**VW Touareg (7LA, 7L6,
7L7)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

CSERE: FÉKNYEREG – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Fék tisztító
- Réz zsír
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Kombinált kulcs №14
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Féklégtelenítő készlet
- Fékcső rögzítő
- Kerék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)


6

Vegye le a kereket.




7

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.




8

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.




9

Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.



10

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.



11

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



12

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




13

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

14

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: féknyereg – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.


15

Távolítsa el a fékbetéteket.



16

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.



17

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.




18

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



19

Szerelje fel a fékbetéteket.




20

Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.



21

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.



22

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.


23

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



24

Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.




25

Távolítsa el a fékcső bilincset.




26 Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.



27 Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon feszítővasat.



28 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.



29 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.



30 Légtelenítse a féknyereg rendszert.



Csere: féknyereg – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

31

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.




32

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

33

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.




34

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



35

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



36

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)


37

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




38

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.



39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

40

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.