



Elülső ablakemelő-csere
SEAT AROSA (6H)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

CSERE: ABLAKEMELŐ – SEAT AROSA (6H). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő

Szerszámok vásárlása


Csere: ablakemelő – SEAT AROSA (6H). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: ABLAKEMELŐ – SEAT AROSA (6H). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa ki az autó ajtaját.


2 Csavarja ki az alsó ajtókártya rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.




3 Vegye le az alsó ajtókártát.




4 Távolítsa el az elektromos ablakemelő kapcsoló modulját. Használja a műanyag patentkiszedőt.




5 Csatlakoztassa le az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységről.




6 Szerelje le az ajtókilincs burkolatát. Használja a műanyag patentkiszedőt.




7 Csavarja le az ajtókilincs rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.



8 Szerelje le az ajtókárpitot.



9 Távolítsa el az ajtónyitó fogantyú reteszelő kábelt.




10 Szerelje le az ajtókárpitot.




11 Csatlakoztassa az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységre.



12 Engedje le az üveget úgy, hogy láthassa a rögzítőelemeket, amelyek az ablakemelő mechanizmushoz kötik.




13 Csavarja ki az ablaküveg rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



14 Húzza ki az üveget az ablakemelő mechanizmusból.


15 Emelje fel teljesen az üveget, és rögzítse.




Csere: ablakemelő – SEAT AROSA (6H). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget emeléskor.


16 Csatlakoztassa le az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységről.




17 Csavarja le az ablakemelő-szerelvény rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



18 Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő motorjáról.




19 Távolítsa el az ablakemelő szerkezetet.




20 Csavarja ki az elektromos ablakemelő motorjának rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



21 Távolítsa el az elektromos ablakemelő motorját.




22 Szerelje be és csavarozza be a motor rögzítőelemeit az új ablakemelő mechanizmuson. Használjon Phillips csavarhúzó.




23 Tegyen kenőanyagot az elektromos ablakemelő motorjának csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.



24 Szerelje be az új ablakemelő szerkezetet.



25 Csavarja be az ablakemelő mechanizmus rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




26 Csatlakoztassa a csatlakozót a motoros ablakemelő motorhoz.

27 Csatlakoztassa az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységre.



28 Engedje le az ablaküveget, és szerelje be a beszerelési helyére az ablakemelő mechanizmusában.



Csere: ablakemelő – SEAT AROSA (6H). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget leengedéskor.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

- 29** Csavarja be az ablaküveg rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



Csere: ablakemelő – SEAT AROSA (6H). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget, amikor a rögzítőket csavarja be.

- 30** Ellenőrizze, hogy az ablakemelő megfelelően működik-e.

- 31** Húzza meg az ablaküveg rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 5 Nm nyomatékkal.




Csere: ablakemelő – SEAT AROSA (6H). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne alkalmazzon túl sok erőt a rögzítőelemek meghúzásakor. A túlfeszítés károsíthatja az üveget.

32

Húzza meg az ablakemelő-szerelvény rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékval.




33

Csatlakoztassa le az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységről.

34

Szerelje be az ajtónyitó fogantyú reteszelő kábelt.



35


Szerelje vissza az ajtókárpitot.




36 Húzza meg az ajtókilincs rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.




37 Szerelje fel az ajtókilincs burkolatát.



38 Tegyen kenőanyagot az ablakemelő csatlakozóira. Használjon szilikonzsírt.



39 Csatlakoztassa az elektromos ablakemelő csatlakozóit a vezérlőegységre.




40 Szerelje be az elektromos ablakemelőt kapcsoló modul.




41

Csatlakoztassa az alsó ajtókárttyát.




42

Csavarja be az alsó ajtókárttya rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzózt.



43

Ellenőrizze, hogy az ablakemelő megfelelően működik-e.



44

Zárja be az autó ajtaját.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABLAKEMELŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.